

Markery kredowe do fotela Diablo X-Custom | Kriedové fixky pre herné kreslo Diablo X-Custom | Kreidemarker für den Gaming Stuhl X-Custom | Křídové popisovače pro herní židli Diablo X-Custom | Markere cu cretă pentru scaunul Diablo X-Custom | Krétamarkerek a Diablo X-Custom gamer székhöz | Diablo X-Custom chair chalk markers | Marqueurs craies pour le fauteuil Diablo X-Custom | Pennarelli a gesso per la sedia Diablo X-Custom | Rotuladores de tiza para la silla Diablo X-Custom | Kritpennor för Diablo X-Custom stol | Krijtstiften voor Diablo X-Custom stoel | Kridtmarkører til Diablo Charis X-Custom lænestol

EAN 5904405577691

SKU 1591

PL

Markery Kredowe

- Wybór Odpowiedniej Powierzchni:
 - Markery kredowe najlepiej sprawdzają się na nieporowatych powierzchniach, takich jak szkło, plastik, metal, tablice kredowe i białe tablice. Unikaj powierzchni porowatych (np. niezaimpregnowane drewno, beton), ponieważ tusz może stać się trwały.
- Wstrząśnij Markerem:
 - Przed użyciem dobrze wstrząśnij markerem z nałożoną skuwką, aby wymieszać tusz. Zapewni to równomierny przepływ koloru.
- Przetestuj na Próbnej Powierzchni:
 - Jeśli nie masz pewności, jak marker będzie działał na danej powierzchni, przetestuj go na małym, niewidocznym obszarze lub na kawałku podobnego materiału.
- Przygotowanie Markera:
 - Jeśli marker nie pisze od razu, delikatnie dociśnij końcówkę do kartki papieru lub ściereczki, aż tusz spłynie do końcówki.
- Pisanie lub Rysowanie:
 - Użyj markera do pisania lub rysowania. Nakładaj równomierny nacisk, aby uzyskać spójność grubości linii. Możesz tworzyć różne efekty, zmieniając prędkość i siłę nacisku.
- Pozostaw do Wyschnięcia:
 - Pozwól tuszowi wyschnąć przez kilka minut przed dotknięciem powierzchni, aby uniknąć rozmazania.
- Czyszczenie:
 - Aby usunąć tusz, użyj wilgotnej ściereczki lub ręcznika papierowego na nieporowatych powierzchniach. W przypadku trudnych plam może być konieczne zastosowanie łagodnego środka czyszczącego. Zawsze najpierw przetestuj środek na małym obszarze.
- Prawidłowe Przechowywanie:
 - Przechowuj markery w pozycji poziomej lub końcówką w dół, aby zapobiec wysychaniu. Upewnij się, że skuwki są mocno zamknięte, gdy nie są używane.

Ostrzeżenia:

- Trwałe Powierzchnie:
 - Nie używaj markerów kredowych na trwałych powierzchniach, chyba że masz pewność, że można je usunąć. Niektóre tusze mogą zostawiać plamy lub trudny do usunięcia osad.
- Wentylacja:
 - Używaj markerów w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Niektóre markery kredowe mogą wydzielać opary, które mogą być drażniące.
- Kontakt ze Skórą:
 - Unikaj długotrwałego kontaktu tuszu ze skórą. W przypadku zabrudzenia skóry umyj ją wodą z mydłem.
- Niebezpieczeństwo Połknięcia:
 - Przechowuj markery poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Połknięcie tuszu może być szkodliwe.
- Skuwka i Kończówka:
 - Upewnij się, że skuwka jest zawsze szczelnie zamknięta po użyciu, aby zapobiec wysychaniu. Nie naciskaj zbyt mocno na końcówkę, ponieważ może to uszkodzić marker.
- Nie do Kontaktu z Żywnością:
 - Nie używaj markerów kredowych na powierzchniach mających kontakt z żywnością.
- Blaknięcie Koloru:
 - Pamiętaj, że markery kredowe mogą z czasem blaknąć lub zmywać się, zwłaszcza w przypadku kontaktu z wilgocią.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com

SK

Kriedové Popisovače

1. Výber Správneho Povrchu:
 - Kriedové popisovače najlepšie fungujú na neporéznych povrchoch, ako je sklo, plast, kov, kriedové tabule a biele tabule. Vyhnite sa poréznym povrchom (napr. neošetrené drevo, betón), pretože atrament môže zostať trvalo zafixovaný.
2. Pretrepte Popisovač:
 - Pred použitím dôkladne pretrepte popisovač s nasadeným uzáverom, aby sa atrament premiešal. To zaručí rovnomerný tok farby.
3. Otestujte na Vzorku:
 - Ak si nie ste istí, ako bude popisovač fungovať na konkrétnom povrchu, vyskúšajte ho na malom, nenápadnom mieste alebo na kúsku podobného materiálu.
4. Aktivácia Popisovača:
 - Ak popisovač nepíše okamžite, jemne stlačte hrot na kúsok papiera alebo látky, kým atrament nezačne tiecť do hrotu.
5. Písanie alebo Kreslenie:
 - Použite popisovač na písanie alebo kreslenie. Nanášajte rovnomerný tlak, aby ste dosiahli konzistentnú hrúbku línie. Môžete vytvárať rôzne efekty zmenou rýchlosti a tlaku.
6. Nechajte Uschnúť:
 - Nechajte atrament zaschnúť niekoľko minút pred dotykom, aby ste predišli rozmazaniu.
7. Čistenie:
 - Na odstránenie atramentu z neporéznych povrchov použite vlhkú handričku alebo papierový obrúsok. Pri odolných škvrách môže byť potrebný jemný čistiaci prostriedok – najskôr ho otestujte na malej ploche.
8. Správne Skladovanie:
 - Popisovače skladujte vodorovne alebo s hrotom smerom nadol, aby nedošlo k ich vyschnutiu. Vždy pevne zatvorte uzáver, keď ich nepoužívate.

Upozornenia:

1. Trvalé Povrchy:
 - Nepoužívajte kriedové popisovače na trvalé povrchy, pokiaľ si nie ste istí, že je možné atrament odstrániť. Niektoré atramenty môžu zanechať škvrny alebo ťažko odstrániteľné zvyšky.
2. Vetranie:
 - Používajte popisovače v dobre vetraných priestoroch. Niektoré kriedové popisovače môžu uvoľňovať výpary, ktoré môžu byť dráždivé.
3. Kontakt s Pokožkou:
 - Vyhnite sa dlhodobému kontaktu atramentu s pokožkou. Ak sa atrament dostane na pokožku, umyte ju mydlom a vodou.
4. Nebezpečenstvo Prehltnutia:
 - Uchovávajte popisovače mimo dosahu detí a domácich zvierat. Požitie atramentu môže byť škodlivé.
5. Uzáver a Hrot:
 - Uistite sa, že uzáver je po použití vždy pevne zatvorený, aby sa zabránilo vysychaniu. Nepoužívajte nadmerný tlak na hrot, pretože by sa mohol poškodiť.
6. Nevhodné na Kontakt s Potravinami:
 - Nepoužívajte kriedové popisovače na povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
7. Blednutie Farieb:
 - Pamätajte, že kriedové popisovače môžu časom vyblednúť alebo sa zmyť, najmä pri vystavení vlhkosti.

DE

Kreidemarker

1. Wählen Sie die Richtige Oberfläche:
 - Kreidemarker funktionieren am besten auf nicht porösen Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, Kreidetafeln und Whiteboards. Vermeiden Sie poröse Oberflächen (z. B. unbehandeltes Holz, Beton), da die Tinte dauerhaft haften bleiben kann.
2. Schütteln Sie den Marker:
 - Vor dem Gebrauch den Marker mit aufgesetzter Kappe gut schütteln, um die Tinte zu mischen. Dies gewährleistet einen gleichmäßigen Tintenfluss.
3. Testen auf einer Probeoberfläche:
 - Wenn Sie unsicher sind, wie der Marker auf einer bestimmten Oberfläche reagiert, testen Sie ihn an einer unauffälligen Stelle oder auf einem ähnlichen Material.
4. Den Marker Aktivieren:
 - Wenn der Marker nicht sofort schreibt, drücken Sie die Spitze vorsichtig auf ein Stück Papier oder ein Tuch, bis die Tinte zur Spitze fließt.
5. Schreiben oder Zeichnen:
 - Verwenden Sie den Marker zum Schreiben oder Zeichnen. Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um eine konsistente Linienbreite zu erzielen. Durch Variieren von Druck und Geschwindigkeit können Sie unterschiedliche Effekte erzeugen.
6. Trocknen Lassen:
 - Lassen Sie die Tinte einige Minuten trocknen, bevor Sie die Oberfläche berühren, um Verschmieren zu vermeiden.
7. Reinigung:
 - Entfernen Sie die Tinte von nicht porösen Oberflächen mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch. Bei hartnäckigen Flecken kann ein mildes Reinigungsmittel erforderlich sein – testen Sie es vorher an einer kleinen Stelle.
8. Ordnungsgemäße Aufbewahrung:
 - Bewahren Sie die Marker waagrecht oder mit der Spitze nach unten auf, um ein Austrocknen zu verhindern. Verschließen Sie die Kappe fest, wenn der Marker nicht in Gebrauch ist.

Warnhinweise:

1. Dauerhafte Oberflächen:
 - Verwenden Sie Kreidemarker nicht auf dauerhaften Oberflächen, es sei denn, Sie sind sicher, dass die Tinte entfernt werden kann. Einige Tinten können Flecken hinterlassen oder schwer zu reinigen sein.
2. Belüftung:
 - Verwenden Sie die Marker in gut belüfteten Bereichen. Einige Kreidemarker können Dämpfe abgeben, die reizend wirken können.
3. Hautkontakt:
 - Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit der Tinte. Falls Tinte auf die Haut gelangt, waschen Sie diese mit Seife und Wasser ab.
4. Verschluckungsgefahr:
 - Halten Sie die Marker von Kindern und Haustieren fern. Das Verschlucken von Tinte kann gesundheitsschädlich sein.
5. Kappe und Spitze:
 - Achten Sie darauf, dass die Kappe nach dem Gebrauch stets fest verschlossen ist, um ein Austrocknen zu verhindern. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Spitze aus, da sie beschädigt werden könnte.
6. Nicht für Lebensmittelkontakt:
 - Verwenden Sie die Kreidemarker nicht auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
7. Farbverblasen:
 - Beachten Sie, dass Kreidemarker mit der Zeit verblasen oder sich abwaschen können, insbesondere bei Feuchtigkeitseinwirkung.

CZ

Křídové fixy

1. Výběr správného povrchu:
 - Křídové fixy nejlépe fungují na neporézních površích, jako je sklo, plast, kov, tabule a bílé tabule. Vyhněte se porézním povrchům (např. neošetřené dřevo, beton), protože by inkoust mohl zůstat trvale viditelný.
2. Protřepání fixu:
 - Před použitím dobře protřepejte fix s nasazeným víčkem, aby se inkoust důkladně promíchal. Tím zajistíte rovnoměrný tok inkoustu.
3. Testování na vzorku:
 - Pokud si nejste jisti, jak fix reaguje na konkrétní povrch, otestujte ho na malé, nenápadné části nebo na kusu podobného materiálu.
4. Aktivace fixu:
 - Pokud fix nepíše ihned, jemně přitlačte hrot na papír nebo látku, dokud inkoust nezačne vytékat na hrot.
5. Psaní nebo kreslení:
 - Používejte fix k psaní nebo kreslení. Aplikujte rovnoměrný tlak, abyste dosáhli konzistentní tloušťky čáry. Různé efekty můžete vytvořit změnou rychlosti a tlaku.
6. Nechte zaschnout:
 - Nechte inkoust několik minut zaschnout, než se povrchu dotknete, abyste zabránili rozmazání.
7. Čištění:
 - Inkoust z neporézních povrchů odstraňte vlhkým hadříkem nebo papírovým ubrouskem. U odolných skvrn může být nutné použít jemný čisticí prostředek – nejprve ho otestujte na malé ploše.
8. Správné skladování:
 - Fixy skladujte vodorovně nebo hrotem dolů, aby nevyschly. Víčko vždy pevně uzavřete, pokud fix nepoužíváte.

Upozornění:

1. Trvalé povrchy:
 - Nepoužívejte křídové fixy na trvalé povrchy, pokud si nejste jisti, že lze inkoust odstranit. Některé inkousty mohou zanechat skvrny nebo zbytky, které je obtížné vyčistit.
2. Větrání:
 - Fixy používejte v dobře větraných prostorách. Některé křídové fixy mohou uvolňovat výpary, které mohou být dráždivé.
3. Kontakt s kůží:
 - Vyhněte se dlouhodobému kontaktu inkoustu s kůží. Pokud se inkoust dostane na kůži, omyjte ji mýdlem a vodou.
4. Nebezpečí požití:
 - Uchovávejte fixy mimo dosah dětí a domácích zvířat. Požití inkoustu může být škodlivé.
5. Víčko a hrot:
 - Po použití vždy pevně nasadte víčko, aby fix nevyschnul. Nepoužívejte nadměrný tlak na hrot, aby nedošlo k jeho poškození.
6. Nepoužívat na potraviny:
 - Nepoužívejte křídové fixy na povrchy, které přicházejí do styku s potravinami.
7. Blednutí barvy:
 - Mějte na paměti, že křídové fixy mohou časem vyblednout nebo se smýt, zejména při vystavení vlhkosti.

RO

Markere cu cretă

1. Alegerea suprafeței potrivite:
 - Markerele cu cretă funcționează cel mai bine pe suprafețe neporoase, cum ar fi sticla, plasticul, metalul, tablele și panourile albe. Evitați suprafețele poroase (de exemplu, lemn netratat, beton), deoarece cerneala poate deveni permanentă.
2. Agitarea markerului:
 - Înainte de utilizare, agitați bine markerul cu capacul pus pentru a amesteca cerneala. Acest lucru ajută la asigurarea unui flux uniform de culoare.
3. Testarea pe un material de probă:
 - Dacă nu sunteți sigur cum va reacționa markerul pe o anumită suprafață, testați-l pe o zonă mică, puțin vizibilă sau pe un material similar.
4. Pregătirea markerului:
 - Dacă markerul nu scrie imediat, apăsați ușor vârful pe o hârtie sau o cârpă până când cerneala începe să curgă.
5. Scrierea sau desenarea:
 - Utilizați markerul pentru a scrie sau a desena. Aplicați o presiune uniformă pentru a obține o grosime constantă a liniilor. Puteți crea efecte diferite variind viteza și presiunea.
6. Lăsarea la uscat:
 - Lăsați cerneala să se usuce câteva minute înainte de a atinge suprafața pentru a preveni pătrunderea sau estomparea.
7. Curățarea:
 - Pentru a îndepărta cerneala, folosiți o cârpă umedă sau un șervețel pe suprafețele neporoase. Pentru petele persistente, poate fi necesar un detergent delicat. Testați întotdeauna detergentul pe o zonă mică înainte de utilizare.
8. Depozitarea corectă:
 - Depozitați markerele orizontal sau cu vârful în jos pentru a preveni uscarea. Asigurați-vă că capacele sunt bine închise atunci când nu sunt utilizate.

Atenționări:

1. Suprafețe permanente:
 - Nu utilizați markere cu cretă pe suprafețe permanente, cu excepția cazului în care sunteți sigur că pot fi curățate. Unele cerneluri pot păta sau lăsa reziduuri dificil de îndepărtat.
2. Ventilare:
 - Utilizați markerele într-un spațiu bine ventilat. Unele markere cu cretă pot emite vapori care pot provoca iritații.
3. Contactul cu pielea:
 - Evitați contactul prelungit al cernei cu pielea. Dacă cerneala ajunge pe piele, spălați imediat cu apă și săpun.
4. Pericol de ingerare:
 - Păstrați markerele departe de copii și animale de companie. Ingerarea cernei poate fi periculoasă.
5. Capac și vârf:
 - Asigurați-vă că puneți întotdeauna capacul după utilizare pentru a preveni uscarea markerului. Nu apăsați prea tare pe vârf, deoarece se poate deteriora.
6. Nu utilizați pe produse alimentare:
 - Nu utilizați markere cu cretă pe suprafețe care intră în contact cu alimentele.
7. Decolorarea:
 - Rețineți că markerele cu cretă se pot estompa sau șterge în timp, în special dacă sunt expuse la umiditate.

HU

Krétafilcek

1. A megfelelő felület kiválasztása:
 - A krétafilcek a legjobban nem porózus felületeken működnek, például üvegen, műanyagon, fémén, táblákon és fehér táblákon. Kerülje a porózus felületeket (pl. kezeletlen fa, beton), mivel a tinta maradandóvá válhat.
2. A filc felrázása:
 - Használat előtt jól rázza fel a filcet a kupak felhelyezése mellett, hogy összekeverje a tintát. Ez biztosítja az egyenletes színtelítettséget.
3. Tesztelés próbaanyagon:
 - Ha nem biztos abban, hogyan viselkedik a filc egy adott felületen, tesztelje egy kis, kevésbé látható területen vagy egy hasonló anyagon.
4. A filc beüzemelése:
 - Ha a filc nem ír azonnal, finoman nyomja le a hegyét egy papírra vagy ruhára, amíg a tinta eléri a hegyet.
5. Írás vagy rajzolás:
 - Használja a filcet írásra vagy rajzolásra. Alkalmazzon egyenletes nyomást a vonalvastagság következtettségének biztosítása érdekében. Különböző hatásokat érhet el a sebesség és a nyomás változtatásával.
6. Száradás:
 - Hagyja a tintát néhány percre száradni, mielőtt megérintené a felületet, hogy elkerülje az elkenődést.
7. Tisztítás:
 - A tinta eltávolításához nedves ruhával vagy papírtörölkővel törölje le a nem porózus felületeket. Makacs foltok esetén gyenge tisztítószer használata szükséges lehet. Mindig végezzen próbát egy kis területen a tisztítószer alkalmazása előtt.
8. Helyes tárolás:
 - Tárolja a filceket vízszintesen vagy a hegygel lefelé, hogy elkerülje a kiszáradást. Ügyeljen arra, hogy a kupak mindig szorosan zárva legyen, ha nem használja.

Figyelmeztetések:

1. Állandó felületek:
 - Ne használja a krétafilceket állandó felületeken, hacsak nem biztos abban, hogy eltávolíthatók. Egyes tinták foltot hagyhatnak, vagy nehezen eltávolítható maradványokat képezhetnek.
2. Szellőztetés:
 - Használja a filceket jól szellőző helyen. Egyes krétafilcek irritáló gőzöket bocsáthatnak ki.
3. Bőrrel való érintkezés:
 - Kerülje a tartós bőrrel való érintkezést a tintával. Ha tinta kerül a bőrre, mossa le szappannal és vízzel.
4. Lenyelési veszély:
 - Tartsa távol a filceket gyermekektől és háziállatoktól. A tinta lenyelése káros lehet.
5. Kupak és hegy:
 - Mindig helyezze vissza a kupakot használat után, hogy megakadályozza a filc kiszáradását. Ne nyomja túl erősen a hegyet, mert ez károsíthatja a filcet.
6. Nem élelmiszeripari felhasználásra:
 - Ne használja a krétafilceket olyan felületeken, amelyek érintkeznek élelmiszerrel.
7. Színfakulás:
 - Vegye figyelembe, hogy a krétafilcek idővel kifakulhatnak vagy lemosódhatnak, különösen, ha nedvességnek vannak kitéve.

EN

Chalk Markers

1. Select the Right Surface:
 - Chalk markers work best on non-porous surfaces like glass, plastic, metal, chalkboards, and whiteboards. Avoid porous surfaces (e.g., unsealed wood, concrete) as the ink may become permanent.
2. Shake the Marker:
 - Before using, shake the marker well with the cap on to mix the ink. This helps ensure an even flow of color.
3. Test on Scrap Material:
 - If you're unsure how the marker will perform on a specific surface, test it on a small, inconspicuous area or a scrap piece of similar material.
4. Prime the Marker:
 - If the marker doesn't write immediately, press the tip down gently on a piece of paper or cloth until the ink flows to the tip.
5. Write or Draw:
 - Use the marker to write or draw. Apply even pressure for consistent line thickness. You can create different effects by varying your speed and pressure.
6. Allow to Dry:
 - Let the ink dry for a few minutes before touching the surface to avoid smudging.
7. Clean Up:
 - To remove the ink, use a damp cloth or paper towel for non-porous surfaces. For stubborn stains, a mild cleaner may be necessary. Always test the cleaner on a small area first.
8. Store Properly:
 - Store markers horizontally or with the tip down to prevent drying out. Keep the caps tightly secured when not in use.

Warnings:

1. Permanent Surfaces:
 - Do not use chalk markers on permanent surfaces unless you are certain they can be removed. Some inks may stain or leave a residue that is hard to clean.
2. Ventilation:
 - Use markers in a well-ventilated area. Some chalk markers may emit fumes that can be irritating.
3. Skin Contact:
 - Avoid prolonged skin contact with the ink. If ink gets on the skin, wash it off with soap and water.
4. Ingestion Hazard:
 - Keep markers out of reach of children and pets. Ingestion of ink can be harmful.
5. Cap and Tip:
 - Ensure the cap is always replaced tightly after use to prevent the marker from drying out. Avoid pressing too hard on the tip, as it can damage the marker.
6. Not for Food Use:
 - Do not use chalk markers on surfaces that come into contact with food.
7. Color Fading:
 - Keep in mind that chalk markers may fade or wash away over time, especially if exposed to moisture.



FR

Marqueurs Craie

1. Sélectionner la Surface Appropriée :
 - Les marqueurs craie fonctionnent mieux sur des surfaces non poreuses telles que le verre, le plastique, le métal, les tableaux noirs et les tableaux blancs. Évitez les surfaces poreuses (par exemple, bois non traité, béton), car l'encre peut devenir permanente.
2. Agiter le Marqueur :
 - Avant de l'utiliser, agitez bien le marqueur avec le capuchon pour mélanger l'encre. Cela garantit un flux de couleur uniforme.
3. Tester sur un Matériau de Rebut :
 - Si vous n'êtes pas sûr de la réaction du marqueur sur une surface particulière, testez-le sur une petite zone discrète ou un matériau similaire.
4. Amorcer le Marqueur :
 - Si le marqueur n'écrit pas immédiatement, appuyez doucement la pointe sur un morceau de papier ou de tissu jusqu'à ce que l'encre s'écoule.
5. Écrire ou Dessiner :
 - Utilisez le marqueur pour écrire ou dessiner. Appliquez une pression uniforme pour un tracé homogène. Vous pouvez créer différents effets en variant la vitesse et la pression.
6. Laisser Sécher :
 - Laissez l'encre sécher pendant quelques minutes avant de toucher la surface pour éviter les bavures.
7. Nettoyer :
 - Pour enlever l'encre, utilisez un chiffon humide ou un essuie-tout sur les surfaces non poreuses. Pour les taches tenaces, un nettoyant doux peut être nécessaire. Testez toujours le nettoyant sur une petite zone au préalable.
8. Stocker Correctement :
 - Rangez les marqueurs horizontalement ou avec la pointe vers le bas pour éviter qu'ils ne se dessèchent. Assurez-vous que les capuchons sont bien fermés lorsque vous ne les utilisez pas.

Avertissements :

1. Surfaces Permanentes :
 - Ne pas utiliser les marqueurs craie sur des surfaces permanentes à moins d'être sûr qu'ils peuvent être effacés. Certaines encres peuvent tacher ou laisser des résidus difficiles à nettoyer.
2. Ventilation :
 - Utilisez les marqueurs dans un endroit bien ventilé. Certains marqueurs craie peuvent dégager des vapeurs irritantes.
3. Contact avec la Peau :
 - Évitez tout contact prolongé de l'encre avec la peau. En cas de contact, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon.
4. Risque d'Ingestion :
 - Gardez les marqueurs hors de portée des enfants et des animaux domestiques. L'ingestion de l'encre peut être nocive.
5. Capuchon et Pointe :
 - Assurez-vous de remettre le capuchon fermement après usage pour éviter que le marqueur ne sèche. N'appuyez pas trop fort sur la pointe pour ne pas l'endommager.
6. Ne Pas Utiliser sur des Aliments :
 - Ne pas utiliser les marqueurs craie sur des surfaces en contact avec des aliments.
7. Décoloration :
 - Gardez à l'esprit que les couleurs des marqueurs craie peuvent s'estomper ou disparaître avec le temps, notamment en cas d'exposition à l'humidité.



IT

Pennarelli a Gesso

1. Scegliere la Superficie Adeguata:
 - I pennarelli a gesso funzionano meglio su superfici non porose come vetro, plastica, metallo, lavagne e lavagne bianche. Evitare superfici porose (ad esempio, legno non trattato, cemento) poiché l'inchiostro potrebbe diventare permanente.
2. Agitare il Pennarello:
 - Prima dell'uso, agitare bene il pennarello con il tappo chiuso per mescolare l'inchiostro. Questo garantisce un flusso di colore uniforme.
3. Test su un Materiale di Scarto:
 - Se non sei sicuro di come il pennarello reagirà su una superficie specifica, provalo su una piccola area nascosta o su un pezzo di materiale simile.
4. Preparare il Pennarello:
 - Se il pennarello non scrive subito, premi delicatamente la punta su un foglio di carta o un panno fino a quando l'inchiostro non raggiunge la punta.
5. Scrivere o Disegnare:
 - Usa il pennarello per scrivere o disegnare. Applica una pressione uniforme per ottenere linee di spessore costante. È possibile creare effetti diversi variando la velocità e la pressione.
6. Lasciare Asciugare:
 - Lascia asciugare l'inchiostro per alcuni minuti prima di toccare la superficie per evitare sbavature.
7. Pulire:
 - Per rimuovere l'inchiostro, utilizzare un panno umido o un tovagliolo di carta su superfici non porose. Per le macchie più difficili, potrebbe essere necessario un detergente delicato. Testare sempre il detergente su una piccola area prima dell'uso.
8. Conservare Correttamente:
 - Conservare i pennarelli orizzontalmente o con la punta rivolta verso il basso per evitare che si secchino. Assicurarsi che i tappi siano ben chiusi quando non sono in uso.

Avvertenze:

1. Superfici Permanenti:
 - Non utilizzare i pennarelli a gesso su superfici permanenti a meno che non si sia certi che possano essere rimossi. Alcuni inchiostri possono macchiare o lasciare residui difficili da pulire.
2. Ventilazione:
 - Usare i pennarelli in un'area ben ventilata. Alcuni pennarelli a gesso possono emettere vapori che possono risultare irritanti.
3. Contatto con la Pelle:
 - Evitare il contatto prolungato dell'inchiostro con la pelle. Se l'inchiostro entra in contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.
4. Pericolo di Ingestione:
 - Tenere i pennarelli fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. L'ingestione dell'inchiostro può essere dannosa.
5. Tappo e Punta:
 - Assicurarsi che il tappo sia sempre ben chiuso dopo l'uso per evitare che il pennarello si secchi. Non premere troppo forte sulla punta per evitare di danneggiarla.
6. Non per Uso Alimentare:
 - Non utilizzare i pennarelli a gesso su superfici a contatto con alimenti.
7. Scolorimento:
 - Tenere presente che i pennarelli a gesso possono sbiadire o cancellarsi nel tempo, specialmente se esposti all'umidità.

ES

Rotuladores de Tiza

1. Seleccionar la Superficie Adecuada:
 - Los rotuladores de tiza funcionan mejor en superficies no porosas como vidrio, plástico, metal, pizarras y pizarras blancas. Evite superficies porosas (por ejemplo, madera sin sellar, hormigón) ya que la tinta podría volverse permanente.
2. Agitar el Rotulador:
 - Antes de usarlo, agite bien el rotulador con la tapa puesta para mezclar la tinta. Esto asegura un flujo de color uniforme.
3. Probar en un Material de Descarte:
 - Si no está seguro de cómo funcionará el rotulador en una superficie específica, pruébelo en un área pequeña y discreta o en un material similar.
4. Preparar el Rotulador:
 - Si el rotulador no escribe de inmediato, presione suavemente la punta sobre un papel o un paño hasta que la tinta fluya hacia la punta.
5. Escribir o Dibujar:
 - Use el rotulador para escribir o dibujar. Aplique una presión uniforme para obtener líneas de grosor constante. Puede crear diferentes efectos variando la velocidad y la presión.
6. Dejar Secar:
 - Deje que la tinta se seque durante unos minutos antes de tocar la superficie para evitar manchas.
7. Limpiar:
 - Para eliminar la tinta, use un paño húmedo o una toalla de papel en superficies no porosas. Para manchas persistentes, puede ser necesario un limpiador suave. Siempre pruebe el limpiador en un área pequeña antes de usarlo.
8. Almacenar Adecuadamente:
 - Almacene los rotuladores horizontalmente o con la punta hacia abajo para evitar que se sequen. Mantenga las tapas bien cerradas cuando no estén en uso.

Advertencias:

1. Superficies Permanentes:
 - No use los rotuladores de tiza en superficies permanentes a menos que esté seguro de que se pueden eliminar. Algunas tintas pueden manchar o dejar residuos difíciles de limpiar.
2. Ventilación:
 - Utilice los rotuladores en un área bien ventilada. Algunos rotuladores de tiza pueden emitir vapores que pueden ser irritantes.
3. Contacto con la Piel:
 - Evite el contacto prolongado de la tinta con la piel. Si la tinta entra en contacto con la piel, lávela con agua y jabón.
4. Peligro de Ingestión:
 - Mantenga los rotuladores fuera del alcance de los niños y las mascotas. La ingestión de tinta puede ser perjudicial.
5. Tapa y Punta:
 - Asegúrese de que la tapa esté siempre bien cerrada después de usar el rotulador para evitar que se seque. No presione demasiado la punta, ya que podría dañarla.
6. No Apto para Uso Alimentario:
 - No utilice los rotuladores de tiza en superficies que estén en contacto con alimentos.
7. Desvanecimiento del Color:
 - Tenga en cuenta que los rotuladores de tiza pueden desvanecerse o borrarse con el tiempo, especialmente si están expuestos a la humedad.

SE

Krittavelsmarkörer

1. Välj rätt yta:
 - Krittavelsmarkörer fungerar bäst på icke-porösa ytor som glas, plast, metall, tavlor och whiteboards. Undvik porösa ytor (t.ex. ogrundad trä, betong) då bläcket kan bli permanent.
2. Skaka markören:
 - Skaka markören ordentligt med locket på innan användning för att blanda bläcket. Detta säkerställer en jämn färgflöde.
3. Testa på skräpmaterial:
 - Om du är osäker på hur markören kommer att prestera på en specifik yta, testa den på ett litet, diskret område eller på ett skräpmaterial av liknande material.
4. Förbered markören:
 - Om markören inte skriver omedelbart, tryck försiktigt spetsen på ett papper eller tyg tills bläcket flödar till spetsen.
5. Skriv eller rita:
 - Använd markören för att skriva eller rita. Applicera ett jämnt tryck för en konsekvent linjebredd. Du kan skapa olika effekter genom att variera hastighet och tryck.
6. Låt torka:
 - Låt bläcket torka i några minuter innan du rör vid ytan för att undvika att smeta ut det.
7. Rengör:
 - För att ta bort bläcket, använd en fuktig trasa eller pappershandduk för icke-porösa ytor. För envisa fläckar kan en mild rengöringsmedel vara nödvändigt. Testa alltid rengöringsmedlet på ett litet område först.
8. Förvara korrekt:
 - Förvara markörerna horisontellt eller med spetsen nedåt för att förhindra att de torkar ut. Se till att locken är ordentligt stängda när de inte används.

Varningar:

1. Permanenta ytor:
 - Använd inte krittavelsmarkörer på permanenta ytor om du inte är säker på att de kan tas bort. Vissa bläck kan fläcka eller lämna rester som är svåra att rengöra.
2. Ventilation:
 - Använd markörerna i ett välventilerat område. Vissa krittavelsmarkörer kan avge ångor som kan vara irriterande.
3. Hudkontakt:
 - Undvik långvarig hudkontakt med bläcket. Om bläcket kommer i kontakt med huden, tvätta det med tvål och vatten.
4. Fara för förtäring:
 - Förvara markörerna utom räckhåll för barn och husdjur. Intag av bläck kan vara skadligt.
5. Lock och spets:
 - Se till att locket alltid är ordentligt påslutet efter användning för att förhindra att markören torkar ut. Undvik att trycka för hårt på spetsen eftersom det kan skada markören.
6. Inte för användning på livsmedel:
 - Använd inte krittavelsmarkörer på ytor som kommer i kontakt med livsmedel.
7. Färgblekning:
 - Tänk på att krittavelsmarkörer kan blekna eller tvättas bort över tid, särskilt om de utsätts för fukt.

NL

Chalk Markers

1. Kies het juiste oppervlak:
 - Krijtbordmarkers werken het beste op niet-poreuze oppervlakken zoals glas, plastic, metaal, krijtborden en whiteboards. Vermijd poreuze oppervlakken (bijv. onbehandeld hout, beton) omdat de inkt permanent kan worden.
2. Schud de marker:
 - Schud de marker goed met de dop erop voordat je hem gebruikt om de inkt te mengen. Dit zorgt voor een gelijkmatige inktstroom.
3. Test op restmateriaal:
 - Als je niet zeker weet hoe de marker op een specifiek oppervlak zal presteren, test deze dan op een klein, onopvallend gebied of een reststuk van vergelijkbaar materiaal.
4. Prime de marker:
 - Als de marker niet meteen schrijft, druk dan voorzichtig de punt op een stuk papier of stof totdat de inkt naar de punt stroomt.
5. Schrijven of tekenen:
 - Gebruik de marker om te schrijven of te tekenen. Breng gelijkmatige druk aan voor een consistente lijndikte. Je kunt verschillende effecten creëren door snelheid en druk te variëren.
6. Laat drogen:
 - Laat de inkt een paar minuten drogen voordat je het oppervlak aanraakt om vlekken te voorkomen.
7. Schoonmaken:
 - Om de inkt te verwijderen, gebruik je een vochtige doek of papieren handdoek voor niet-poreuze oppervlakken. Voor hardnekkige vlekken kan een mild schoonmaakmiddel nodig zijn. Test altijd het schoonmaakmiddel eerst op een klein gebied.
8. Correct opbergen:
 - Bewaar de markers horizontaal of met de punt naar beneden om te voorkomen dat ze uitdrogen. Zorg ervoor dat de doppen goed zijn bevestigd wanneer ze niet in gebruik zijn.

Waarschuwingen:

1. Permanente oppervlakken:
 - Gebruik krijtbordmarkers niet op permanente oppervlakken, tenzij je zeker weet dat ze kunnen worden verwijderd. Sommige inkten kunnen vlekken maken of een restafdruk achterlaten die moeilijk te reinigen is.
2. Ventilatie:
 - Gebruik de markers in een goed geventileerde ruimte. Sommige krijtbordmarkers kunnen dampen afgeven die irriterend kunnen zijn.
3. Huidcontact:
 - Vermijd langdurig huidcontact met de inkt. Als inkt op de huid komt, was deze dan af met zeep en water.
4. Inslikgevaar:
 - Houd de markers buiten bereik van kinderen en huisdieren. Inslikken van inkt kan schadelijk zijn.
5. Dop en punt:
 - Zorg ervoor dat de dop altijd goed vastzit na gebruik om te voorkomen dat de marker uitdroogt. Vermijd te veel druk op de punt, omdat dit de marker kan beschadigen.
6. Niet voor voedselgebruik:
 - Gebruik geen krijtbordmarkers op oppervlakken die in contact komen met voedsel.
7. Kleurvervaging:
 - Houd er rekening mee dat krijtbordmarkers na verloop van tijd kunnen vervagen of afwasbaar kunnen worden, vooral wanneer ze worden blootgesteld aan vocht.

DK

Chalk Markers

1. Vælg den rigtige overflade:
 - Kridtmarkører fungerer bedst på ikke-porøse overflader som glas, plastik, metal, kridttavler og whiteboards. Undgå porøse overflader (f.eks. ubehandlet træ, beton), da blækket kan blive permanent.
2. Ryst markøren:
 - Ryst markøren godt med hættens på, inden du bruger den, for at blande blækket. Dette hjælper med at sikre en jævn strøm af farve.
3. Test på restmateriale:
 - Hvis du er usikker på, hvordan markøren vil performe på en bestemt overflade, kan du teste den på et lille, ikke-synligt område eller et reststykke af lignende materiale.
4. Primer markøren:
 - Hvis markøren ikke skriver med det samme, tryk forsigtigt spidsen mod et stykke papir eller stof, indtil blækket strømmer til spidsen.
5. Skriv eller tegn:
 - Brug markøren til at skrive eller tegne. Anvend jævn tryk for en ensartet linjetykkelse. Du kan skabe forskellige effekter ved at variere din hastighed og tryk.
6. Lad tørre:
 - Lad blækket tørre i et par minutter, før du rører ved overfladen for at undgå at smudse.
7. Rengøring:
 - For at fjerne blækket, brug en fugtig klud eller papirhåndklæde til ikke-porøse overflader. For genstridige pletter kan et mildt rengøringsmiddel være nødvendigt. Test altid rengøringsmidlet på et lille område først.
8. Opbevar korrekt:
 - Opbevar markørerne vandret eller med spidsen nedad for at forhindre, at de tørrer ud. Sørg for, at hættens er stramt lukket, når markøren ikke er i brug.

Advarsler:

1. Permanente overflader:
 - Brug ikke kridtmarkører på permanente overflader, medmindre du er sikker på, at de kan fjernes. Nogle blæk kan efterlade pletter eller rester, der er svære at rengøre.
2. Ventilation:
 - Brug markørerne i et godt ventileret område. Nogle kridtmarkører kan afgive dampe, der kan være irriterende.
3. Hudkontakt:
 - Undgå langvarig hudkontakt med blækket. Hvis blæk kommer på huden, vask det af med sæbe og vand.
4. Risiko for indtagelse:
 - Opbevar markørerne uden for børns og dyrs rækkevidde. Indtagelse af blæk kan være skadeligt.
5. Hætte og spids:
 - Sørg for, at hættens altid er korrekt lukket efter brug for at undgå, at markøren tørrer ud. Undgå at trykke for hårdt på spidsen, da det kan beskadige markøren.
6. Ikke til madbrug:
 - Brug ikke kridtmarkører på overflader, der kommer i kontakt med mad.
7. Farvefading:
 - Husk, at kridtmarkører kan falme eller blive vasket væk over tid, især når de udsættes for fugt.