



DIABLO CHAIRS

HEADPHONE HOLDER

WOT

PL|GB|DE|FR|ES|IT|NL|UA|BG|HR|CZ|DK|EE|FI|GR|LT|LV|MT|PT|RO|SK|SI|SE|HU

Uchwyt na słuchawki WOT:

Produkty pakowane są starannie, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy zachować ostrożność przy otwieraniu opakowań, gdyż użycie ostrych narzędzi może doprowadzić do nieumyślnego uszkodzenia przedmiotu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu, należy wstrzymać się z montażem i niezwłocznie skontaktować się z producentem lub sprzedawcą w celu złożenia reklamacji.

Produkt: Uchwyt na słuchawki z wbudowaną ładowarką indukcyjną

Zasilanie: USB typu C

Zastosowanie: Przechowywanie słuchawek oraz bezprzewodowe ładowanie urządzeń

Użytkowanie: Wewnątrz pomieszczeń

Produkt przeznaczony jest do użytku jako uchwyt na słuchawki oraz ładowarka indukcyjna do urządzeń mobilnych. Nie należy używać produktu do innych celów, takich jak podparcie ciężkich przedmiotów, ładowanie urządzeń niezgodnych ze standardem.

- Używaj wyłącznie z zasilaczami USB-C o napięciu 5V
- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów na powierzchni ładowania.
- Nie używaj produktu w pobliżu wody ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania
- Produkt nie jest zabawką – trzymać z dala od dzieci.
- Nie demontuj urządzenia – grozi porażeniem prądem lub uszkodzeniem.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający lub port USB-C jest uszkodzony.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki, piecyki).

Wymagane jest równe ustawienie akcesorium. Ustawienie na niestabilnym podłożu może skutkować upadkiem akcesorium i przedmiotów z jego powierzchni.

Konserwacja i czyszczenie:

Czyścić miękką suchą ściereczką. Nie używać środków chemicznych ani wody. Przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki lub uszkodzenia należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania w celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia lub życia. Należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.

Headphone Holder WOT:

Products are carefully packed to protect them from damage. Caution should be exercised when opening the packaging, as the use of sharp tools may unintentionally damage the item.

If any damage to the product is found, installation should be suspended and the manufacturer or seller should be contacted immediately to file a complaint.

Product: Headphone holder with built-in wireless charger

Power supply: USB Type-C

Application: Storing headphones and wireless charging of devices

Usage: Indoor use only

The product is intended for use as a headphone holder and wireless charger for mobile devices. Do not use the product for other purposes, such as supporting heavy objects or charging non-compliant devices.

- Use only with USB-C power adapters with 5V output
- Do not place metal objects on the charging surface.
- Do not use the product near water or in high humidity conditions.
- Do not leave the device unattended while charging
- The product is not a toy – keep out of reach of children.
- Do not disassemble the device – risk of electric shock or damage.
- Do not use the product if the power cable or USB-C port is damaged.
- Do not place the product near heat sources (e.g. radiators, heaters).

The accessory must be placed on a level surface. Placement on an unstable surface may result in the accessory and items falling off.

Maintenance and cleaning:

Clean with a soft dry cloth. Do not use chemicals or water. Store in a dry place away from direct sunlight.

If any malfunction or damage occurs, stop using the product immediately to avoid risk to health or life. Contact the manufacturer or seller.

Kopfhörerhalter WOT:

Die Produkte werden sorgfältig verpackt, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Beim Öffnen der Verpackung ist Vorsicht geboten, da scharfe Werkzeuge das Produkt unbeabsichtigt beschädigen können.

Bei Feststellung von Schäden am Produkt ist die Montage zu unterbrechen und umgehend der Hersteller oder Verkäufer zu kontaktieren, um eine Reklamation einzureichen.

Produkt: Kopfhörerhalter mit integrierter induktiver Ladestation

Stromversorgung: USB Typ-C

Verwendung: Aufbewahrung von Kopfhörern und kabelloses Laden von Geräten

Nutzung: Nur für den Innenbereich

Das Produkt ist als Halterung für Kopfhörer und als induktive Ladestation für mobile Geräte vorgesehen. Es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden, z. B. zum Abstützen schwerer Gegenstände oder zum Laden nicht kompatibler Geräte.

- Nur mit USB-C-Netzteilen mit 5V Spannung verwenden
- Keine Metallgegenstände auf die Ladefläche legen.
- Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder bei hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt lassen
- Das Produkt ist kein Spielzeug – von Kindern fernhalten.
- Gerät nicht zerlegen – Stromschlag- oder Beschädigungsgefahr.
- Produkt nicht verwenden, wenn das Stromkabel oder der USB-C-Anschluss beschädigt ist.
- Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper, Öfen) platzieren.

Das Zubehör muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Eine Platzierung auf instabilen Unterlagen kann zum Herunterfallen des Zubehörs und der darauf befindlichen Gegenstände führen.

Wartung und Reinigung:

Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine Chemikalien oder Wasser verwenden. An einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

Bei Auftreten eines Defekts oder einer Beschädigung ist die Nutzung sofort einzustellen, um Gesundheits- oder Lebensgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie den Hersteller oder Verkäufer.

Support pour casque WOT :

Les produits sont soigneusement emballés afin de les protéger contre les dommages. Il convient de faire preuve de prudence lors de l'ouverture des emballages, car l'utilisation d'outils tranchants peut entraîner des dommages involontaires à l'objet.

En cas de constatation de dommages sur le produit, il convient de suspendre l'installation et de contacter immédiatement le fabricant ou le vendeur pour déposer une réclamation.

Produit : Support pour casque avec chargeur à induction intégré

Alimentation : USB type C

Utilisation : Rangement des casques et chargement sans fil des appareils

Utilisation : À l'intérieur uniquement

Le produit est destiné à être utilisé comme support pour casque et chargeur à induction pour appareils mobiles. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles que le support d'objets lourds ou le chargement d'appareils non conformes à la norme.

- Utiliser uniquement avec des adaptateurs USB-C de 5V
- Ne pas placer d'objets métalliques sur la surface de chargement.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de l'eau ou dans des conditions de forte humidité.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement
- Le produit n'est pas un jouet – tenir hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas l'appareil – risque d'électrocution ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si le câble d'alimentation ou le port USB-C est endommagé.
- Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur (radiateurs, chauffages).

Le produit doit être placé sur une surface plane. Une installation sur une surface instable peut entraîner la chute du produit et des objets posés dessus.

Entretien et nettoyage :

Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits chimiques ni d'eau. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

En cas de panne ou de dommage, cesser immédiatement l'utilisation afin d'éviter tout risque pour la santé ou la vie. Contacter le fabricant ou le vendeur.

Soporte para auriculares WOT:

Los productos están cuidadosamente empaquetados para protegerlos contra daños. Se debe tener precaución al abrir los paquetes, ya que el uso de herramientas afiladas puede causar daños involuntarios al producto.

En caso de detectar cualquier daño en el producto, se debe suspender la instalación y contactar de inmediato con el fabricante o vendedor para presentar una reclamación.

Producto: Soporte para auriculares con cargador inalámbrico integrado

Alimentación: USB tipo C

Uso: Almacenamiento de auriculares y carga inalámbrica de dispositivos

Uso: En interiores

El producto está destinado a ser utilizado como soporte para auriculares y cargador inalámbrico para dispositivos móviles. No debe utilizarse para otros fines, como soporte de objetos pesados o carga de dispositivos no compatibles con el estándar.

- Utilizar únicamente con adaptadores USB-C de 5V
- No colocar objetos metálicos sobre la superficie de carga.
- No utilizar el producto cerca del agua ni en condiciones de alta humedad.
- No dejar el dispositivo sin supervisión durante la carga
- El producto no es un juguete – mantener fuera del alcance de los niños.
- No desmontar el dispositivo – riesgo de descarga eléctrica o daño.
- No utilizar el producto si el cable de alimentación o el puerto USB-C está dañado.
- No colocar el producto cerca de fuentes de calor (radiadores, estufas).

El accesorio debe colocarse sobre una superficie nivelada. Colocarlo sobre una superficie inestable puede provocar la caída del accesorio y de los objetos sobre él.

Mantenimiento y limpieza:

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar productos químicos ni agua. Guardar en un lugar seco, alejado de la luz solar directa.

En caso de fallo o daño, se debe dejar de usar el producto inmediatamente para evitar riesgos para la salud o la vida. Contactar con el fabricante o vendedor.

Supporto per cuffie WOT:

I prodotti sono imballati con cura per proteggerli da eventuali danni. Prestare attenzione durante l'apertura dell'imballaggio: l'uso di strumenti affilati può danneggiare accidentalmente il prodotto.

In caso di danni visibili al prodotto, interrompere l'installazione e contattare immediatamente il produttore o il rivenditore per presentare un reclamo.

Prodotto: Supporto per cuffie con caricatore wireless integrato

Alimentazione: USB tipo C

Utilizzo previsto: Conservazione delle cuffie e ricarica wireless dei dispositivi

Uso: Solo per ambienti interni

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso come supporto per cuffie e caricatore wireless per dispositivi mobili. Non utilizzare per altri scopi, come supporto per oggetti pesanti o ricarica di dispositivi non compatibili.

- Utilizzare solo con alimentatori USB-C da 5V
- Non posizionare oggetti metallici sulla superficie di ricarica
- Non utilizzare vicino all'acqua o in ambienti umidi
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica
- Il prodotto non è un giocattolo – tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non smontare il dispositivo – rischio di scosse elettriche o danni
- Non utilizzare se il cavo o la porta USB-C è danneggiata
- Non posizionare vicino a fonti di calore (es. termosifoni, stufe)

Il prodotto deve essere posizionato su una superficie stabile. Un posizionamento instabile può causare la caduta del supporto e degli oggetti.

Manutenzione e pulizia:

Pulire con un panno morbido e asciutto. Non usare prodotti chimici o acqua. Conservare in un luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

In caso di guasto o danno, interrompere immediatamente l'uso per evitare rischi per la salute o la vita. Contattare il produttore o il rivenditore.

Koptelefoonhouder WOT:

De producten zijn zorgvuldig verpakt om schade te voorkomen. Wees voorzichtig bij het openen van de verpakking – het gebruik van scherpe voorwerpen kan het product per ongeluk beschadigen.

Als er schade aan het product wordt vastgesteld, stop dan met de installatie en neem onmiddellijk contact op met de fabrikant of verkoper om een klacht in te dienen.

Product: Hoofdtelefoonhouder met geïntegreerde draadloze oplader

Voeding: USB type C

Toepassing: Opslag van hoofdtelefoons en draadloos opladen van apparaten

Gebruik: Alleen voor gebruik binnenshuis

Het product is uitsluitend bedoeld als hoofdtelefoonhouder en draadloze oplader voor mobiele apparaten. Niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ondersteunen van zware voorwerpen of het opladen van niet-compatibele apparaten.

- Alleen gebruiken met USB-C voedingen van 5V
- Geen metalen voorwerpen op het laadoppervlak plaatsen
- Niet gebruiken in de buurt van water of in vochtige omstandigheden
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het opladen
- Het product is geen speelgoed – buiten bereik van kinderen houden
- Demonteer het apparaat niet – risico op elektrische schokken of schade
- Niet gebruiken als de kabel of USB-C poort beschadigd is
- Niet plaatsen in de buurt van warmtebronnen (bijv. radiatoren, kachels)

Het accessoire moet op een stabiele ondergrond worden geplaatst. Instabiele plaatsing kan leiden tot vallen van het accessoire en de voorwerpen erop.

Onderhoud en reiniging:

Reinig met een zachte, droge doek. Geen chemicaliën of water gebruiken. Bewaren op een droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

Bij defecten of schade onmiddellijk stoppen met het gebruik om risico's voor gezondheid of leven te voorkomen. Neem contact op met de fabrikant of verkoper.

Тримач для навушників WOT:

Продукти ретельно упаковуються, щоб запобігти їх пошкодженню. Будьте обережні при відкритті упаковки, оскільки використання гострих інструментів може призвести до ненавмисного пошкодження виробу.

У разі виявлення будь-яких пошкоджень виробу слід утриматися від монтажу та негайно зв'язатися з виробником або продавцем для подання рекламації.

Продукт: Тримач для навушників з вбудованим індукційним зарядним пристроєм

Живлення: USB типу C

Призначення: Зберігання навушників та бездротова зарядка пристроїв

Використання: В приміщенні

Продукт призначений для використання як тримач для навушників та індукційний зарядний пристрій для мобільних пристроїв. Не слід використовувати продукт для інших цілей, таких як підтримка важких предметів або зарядка пристроїв, що не відповідають стандарту.

- Використовуйте лише з USB-C адаптерами живлення з напругою 5V
- Не розміщуйте металеві предмети на поверхні зарядки.
- Не використовуйте продукт поблизу води або в умовах високої вологості.
- Не залишайте пристрій без нагляду під час зарядки
- Продукт не є іграшкою – тримати подалі від дітей.
- Не розбирайте пристрій – це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження.
- Не використовуйте продукт, якщо кабель живлення або порт USB-C пошкоджені.
- Не розміщуйте продукт поблизу джерел тепла (наприклад, радіатори, обігрівачі).

Акcesуар повинен бути встановлений рівно. Встановлення на нестабільній поверхні може призвести до падіння акcesуара та предметів з його поверхні.

Обслуговування та очищення:

Очищуйте м'якою сухою тканиною. Не використовуйте хімічні засоби або воду. Зберігайте в сухому місці, подалі від прямого сонячного світла.

У разі виникнення будь-якої несправності або пошкодження слід негайно припинити використання, щоб уникнути загрози здоров'ю або життю. Зверніться до виробника або продавця.

Поставка за слушалки WOT:

Продуктите са опаковани внимателно, за да се предпазят от повреда. Бъдете внимателни при отваряне на опаковката, тъй като използването на остри инструменти може да доведе до неволно повреждане на продукта.

При установяване на каквито и да било повреди на продукта, трябва да се въздържите от монтаж и незабавно да се свържете с производителя или продавача за подаване на рекламация.

Продукт: Поставка за слушалки с вградено индукционно зарядно устройство

Захранване: USB тип C

Приложение: Съхранение на слушалки и безжично зареждане на устройства

Употреба: Вътрешна

Продуктът е предназначен за употреба като поставка за слушалки и индукционно зарядно устройство за мобилни устройства. Не използвайте продукта за други цели, като например поддържане на тежки предмети или зареждане на устройства, които не отговарят на стандарта.

- Използвайте само с USB-C захранващи адаптери с напрежение 5V
- Не поставяйте метални предмети върху повърхността за зареждане.
- Не използвайте продукта в близост до вода или при висока влажност.
- Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане
- Продуктът не е играчка – пазете далеч от деца.
- Не разглобявайте устройството – опасност от токов удар или повреда.
- Не използвайте продукта, ако захранващият кабел или USB-C портът са повредени.
- Не поставяйте продукта в близост до източници на топлина (напр. радиатори, печки).

Аксесоарът трябва да бъде поставен равномерно. Поставянето върху нестабилна повърхност може да доведе до падане на аксесоара и предметите върху него.

Поддръжка и почистване:

Почиствайте с мека суха кърпа. Не използвайте химически препарати или вода. Съхранявайте на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.

При възникване на каквато и да е неизправност или повреда, незабавно прекратете употребата, за да избегнете риск за здравето или живота. Свържете се с производителя или продавача.

Držać za slušalice WOT:

Proizvodi su pažljivo zapakirani kako bi se spriječila oštećenja. Prilikom otvaranja pakiranja budite oprezni jer korištenje oštih alata može nenamjerno oštetiti proizvod.

U slučaju bilo kakvih oštećenja proizvoda, nemojte ga montirati i odmah kontaktirajte proizvođača ili prodavatelja radi podnošenja reklamacije.

Proizvod: Držać za slušalice s ugrađenim indukcijskim punjačem

Napajanje: USB tip C

Namjena: Pohrana slušalica i bežično punjenje uređaja

Upotreba: Unutarnji prostori

Proizvod je namijenjen za upotrebu kao držać za slušalice i indukcijski punjač za mobilne uređaje. Ne koristite proizvod za druge svrhe, poput oslonca za teške predmete ili punjenje uređaja koji nisu kompatibilni sa standardom.

- Koristite isključivo USB-C adaptere s naponom od 5V
- Ne stavljajte metalne predmete na površinu za punjenje.
- Ne koristite proizvod u blizini vode ili u uvjetima visoke vlažnosti.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom punjenja
- Proizvod nije igračka – držati dalje od djece.
- Ne rastavljajte uređaj – postoji opasnost od strujnog udara ili oštećenja.
- Ne koristite proizvod ako je kabel za napajanje ili USB-C priključak oštećen.
- Ne postavljajte proizvod u blizini izvora topline (npr. radijatori, grijalice).

Potrebno je ravnomjerno postaviti dodatak. Postavljanje na nestabilnu površinu može uzrokovati pad dodatka i predmeta s njegove površine.

Održavanje i čišćenje:

Čistiti mekanom suhom krpom. Ne koristiti kemijska sredstva niti vodu. Čuvati na suhom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

U slučaju bilo kakvog kvara ili oštećenja, odmah prestanite koristiti proizvod kako biste izbjegli opasnost za zdravlje ili život. Kontaktirajte proizvođača ili prodavatelja.

Držák na sluchátka WOT:

Produkty jsou pečlivě baleny tak, aby byly chráněny před poškozením. Při otvírání obalů buďte opatrní, protože použití ostrých nástrojů může vést k neúmyslnému poškození výrobku.

V případě zjištění jakéhokoli poškození výrobku se zdržte montáže a neprodleně kontaktujte výrobce nebo prodejce za účelem reklamace.

Produkt: Držák na sluchátka s vestavěnou indukční nabíječkou

Napájení: USB typu C

Použití: Uložení sluchátek a bezdrátové nabíjení zařízení

Použití: Vnitřní prostory

Produkt je určen k použití jako držák na sluchátka a indukční nabíječka pro mobilní zařízení. Produkt by neměl být používán k jiným účelům, jako je podpírání těžkých předmětů nebo nabíjení zařízení, která nejsou kompatibilní se standardem.

- Používejte pouze USB-C adaptéry s napětím 5V
- Na nabíjecí plochu neumísťujte kovové předměty.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti vody ani ve vlhkém prostředí.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru během nabíjení
- Produkt není hračka – uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nerozebírejte zařízení – hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození.
- Nepoužívejte produkt, pokud je napájecí kabel nebo USB-C port poškozen.
- Neumisťujte produkt v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátory, topidla).

Příslušenství musí být rovnoměrně umístěno. Umístění na nestabilní povrch může vést k pádu příslušenství a předmětů z jeho povrchu.

Údržba a čištění:

Čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte chemické prostředky ani vodu. Uchovávejte na suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

V případě jakékoli závady nebo poškození okamžitě přestaňte produkt používat, abyste předešli ohrožení zdraví nebo života. Kontaktujte výrobce nebo prodejce.

Hovedtelefonholder WOT:

Produkterne er omhyggeligt pakket for at beskytte dem mod skader. Vær forsigtig, når emballagen åbnes, da brug af skarpe genstande kan forårsage utilsigtet skade på produktet.

Hvis der konstateres nogen form for skade på produktet, må det ikke monteres. Kontakt straks producenten eller forhandleren for at indgive en reklamation.

Produkt: Hovedtelefonholder med integreret trådløs oplader

Strømforsyning: USB Type-C

Anvendelse: Opbevaring af hovedtelefoner og trådløs opladning af enheder

Brug: Kun til indendørs brug

Produktet er beregnet til brug som hovedtelefonholder og trådløs oplader til mobile enheder. Det må ikke anvendes til andre formål, såsom støtte til tunge genstande eller opladning af ikke-kompatible enheder.

- Brug kun med USB-C strømforsyninger med 5V spænding
- Placer ikke metalgenstande på opladningsfladen.
- Brug ikke produktet i nærheden af vand eller i høj luftfugtighed.
- Efterlad ikke enheden uden opsyn under opladning
- Produktet er ikke et legetøj – holdes væk fra børn.
- Demontering af enheden er forbudt – risiko for elektrisk stød eller beskadigelse.
- Brug ikke produktet, hvis strømledningen eller USB-C porten er beskadiget.
- Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder (f.eks. radiatorer, varmeapparater).

Produktet skal placeres på en stabil overflade. Ustabil placering kan medføre, at produktet og genstande falder ned.

Vedligeholdelse og rengøring:

Rengør med en blød, tør klud. Brug ikke kemikalier eller vand. Opbevares på et tørt sted væk fra direkte sollys.

Ved fejl eller skade skal brugen straks ophøre for at undgå fare for helbred eller liv. Kontakt producenten eller forhandleren.

Kõrvaklappide hoidik WOT:

Tooted on hoolikalt pakitud, et kaitsta neid kahjustuste eest. Pakendit avades tuleb olla ettevaatlik, kuna teravate tööriistade kasutamine võib põhjustada toote tahtmatu kahjustamise.

Kui avastate toote kahjustusi, ärge alustage paigaldamist ja võtke viivitamatult ühendust tootja või müüjaga, et esitada kaebus.

Toode: Kõrvaklappide hoidik sisseehitatud juhtmevaba laadijaga

Toide: USB tüüp C

Kasutus: Kõrvaklappide hoidmine ja seadmete juhtmevaba laadimine

Kasutamine: Ainult siseruumides

Toode on mõeldud kasutamiseks kõrvaklappide hoidjana ja mobiilseadmete juhtmevaba laadijana. Ärge kasutage toodet muudel eesmärkidel, näiteks raskete esemete toetamiseks või mittestandardsete seadmete laadimiseks.

- Kasutage ainult 5V pingega USB-C toiteallikaid
- Ärge asetage metallist esemeid laadimispinnale.
- Ärge kasutage toodet vee läheduses ega kõrge õhuniiskusega tingimustes.
- Ärge jätke seadet laadimise ajal järelevalveta
- Toode ei ole mänguasi – hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge demonteerige seadet – elektrilöögi või kahjustuse oht.
- Ärge kasutage toodet, kui toitekaabel või USB-C port on kahjustatud.
- Ärge asetage toodet soojusallikate lähedusse (nt radiaatorid, kütteseadmed).

Toode tuleb asetada tasasele pinnale. Ebastabiilne paigutus võib põhjustada toote ja sellel olevate esemete kukkumise.

Hooldus ja puhastamine:

Puhastage pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage kemikaale ega vett. Hoida kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.

Rikke või kahjustuse korral lõpetage kohe kasutamine, et vältida ohtu tervisele või elule. Võtke ühendust tootja või müüjaga.

Kuuloketeline WOT:

Tuotteet on pakattu huolellisesti vaurioilta suojaavalla tavalla. Ole varovainen pakkauksia avatessasi, sillä terävien työkalujen käyttö voi vahingossa vahingoittaa tuotetta.

Jos tuotteessa havaitaan vaurioita, asennus on keskeytettävä ja on välittömästi otettava yhteyttä valmistajaan tai myyjään reklamaation tekemiseksi.

Tuote: Kuuloketeline, jossa on sisäänrakennettu induktiolaturi

Virransyöttö: USB-tyyppi C

Käyttötarkoitus: Kuulokkeiden säilytys ja langaton lataus

Käyttö: Sisätiloissa

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kuuloketelineenä ja mobiililaitteiden induktiolaturina. Tuotetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten raskaiden esineiden tukemiseen tai ei-yhteensopivien laitteiden lataamiseen.

- Käytä vain 5V USB-C -virtalähteitä
- Älä aseta metalliesineitä latauspinnalle.
- Älä käytä tuotetta veden läheisyydessä tai korkeassa kosteudessa.
- Älä jätä laitetta valvomatta latauksen aikana.
- Tuote ei ole lelu – pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä pura laitetta – sähköiskun tai vaurion vaara.
- Älä käytä tuotetta, jos virtajohto tai USB-C-portti on vaurioitunut.
- Älä sijoita tuotetta lämmönlähteiden läheisyyteen (esim. patterit, lämmittimet).

Lisävaruste on asetettava tasaiselle alustalle. Epävakaalle alustalle asettaminen voi johtaa lisävarusteen ja sen päällä olevien esineiden putoamiseen.

Huolto ja puhdistus:

Pyyhi pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä kemikaaleja tai vettä. Säilytä kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

Jos ilmenee vikoja tai vaurioita, lopeta käyttö välittömästi terveys- tai turvallisuusvaaran välttämiseksi. Ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.

Βάση ακουστικών WOT:

Τα προϊόντα συσκευάζονται προσεκτικά, με τρόπο που τα προστατεύει από ζημιές. Να είστε προσεκτικοί κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, καθώς η χρήση αιχμηρών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει ακούσια ζημιά στο προϊόν.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ζημιές στο προϊόν, διακόψτε την εγκατάσταση και επικοινωνήστε άμεσα με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή για να υποβάλετε αίτημα αντικατάστασης.

Προϊόν: Βάση ακουστικών με ενσωματωμένο επαγωγικό φορτιστή

Τροφοδοσία: USB τύπου C

Χρήση: Αποθήκευση ακουστικών και ασύρματη φόρτιση συσκευών

Χρήση: Εσωτερικοί χώροι

Το προϊόν προορίζεται για χρήση ως βάση ακουστικών και επαγωγικός φορτιστής για κινητές συσκευές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως στήριξη βαρέων αντικειμένων ή φόρτιση μη συμβατών συσκευών.

- Χρησιμοποιείτε μόνο με φορτιστές USB-C 5V
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στην επιφάνεια φόρτισης.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο ή η θύρα USB-C είναι κατεστραμμένα.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ, θερμάστρες).

Το αξεσουάρ πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια. Η τοποθέτηση σε ασταθές υπόστρωμα μπορεί να προκαλέσει πτώση του αξεσουάρ και των αντικειμένων που βρίσκονται πάνω του.

Συντήρηση και καθαρισμός:

Καθαρίστε με μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή νερό. Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημιάς, διακόψτε αμέσως τη χρήση για την αποφυγή κινδύνου για την υγεία ή τη ζωή. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή.

Ausinių laikiklis WOT:

Produktai yra kruopščiai supakuoti, kad būtų apsaugoti nuo pažeidimų. Atidarant pakuotes reikia būti atsargiems, nes aštrių įrankių naudojimas gali netyčia sugadinti gaminį.

Jei pastebėsite bet kokius gaminio pažeidimus, sustabdykite montavimą ir nedelsdami susisieki su gamintoju arba pardavėju dėl pretenzijos pateikimo.

Produktas: Ausinių laikiklis su integruotu belaidžiu įkrovikliu

Maitinimas: USB tipo C

Paskirtis: Ausinių laikymas ir belaidis įrenginių įkrovimas

Naudojimas: Tik patalpų viduje

Produktas skirtas naudoti kaip ausinių laikiklis ir belaidis įkroviklis mobiliems įrenginiams. Nenaudokite gaminio kitais tikslais, pvz., sunkių daiktų atramai ar nesuderinamų įrenginių įkrovimui.

- Naudokite tik su USB-C maitinimo šaltiniais, kurių įtampa yra 5V
- Nedėkite metalinių daiktų ant įkrovimo paviršiaus
- Nenaudokite gaminio šalia vandens ar esant dideliame drėgnumui
- Neleiskite įrenginiui veikti be priežiūros įkrovimo metu
- Produktas nėra žaislas – laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje
- Neardykite įrenginio – kyla elektros smūgio ar sugadinimo pavojus
- Nenaudokite gaminio, jei maitinimo laidas ar USB-C jungtis yra pažeisti
- Nedėkite gaminio šalia šilumos šaltinių (pvz., radiatorių, šildytuvų)

Priedą reikia pastatyti lygiai. Nestabilus paviršius gali sukelti priedo ir ant jo esančių daiktų nukritimą.

Priežiūra ir valymas:

Valyti minkšta sausa šluoste. Nenaudoti cheminių medžiagų ar vandens. Laikyti sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei atsiranda kokių nors gedimų ar pažeidimų, nedelsdami nutraukite naudojimą, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai ar gyvybei. Susisieki su gamintoju arba pardavėju.

Austiņu turētājs WOT:

Produkti tiek rūpīgi iepakoti, lai pasargātu tos no bojājumiem. Atverot iepakojumu, jāievēro piesardzība, jo asu instrumentu izmantošana var nejauši sabojāt izstrādājumu.

Ja tiek konstatēti jebkādi produkta bojājumi, jāpārtrauc montāža un nekavējoties jāsazinās ar ražotāju vai pārdevēju, lai iesniegtu pretenziju.

Produkts: Austiņu turētājs ar iebūvētu bezvadu lādētāju

Barošana: USB Type-C

Pielietojums: Austiņu glabāšana un bezvadu ierīču uzlāde

Lietošana: Telpās

Produkts paredzēts lietošanai kā austiņu turētājs un bezvadu lādētājs mobilajām ierīcēm. Produkts nav paredzēts citiem mērķiem, piemēram, smagu priekšmetu balstīšanai vai nesaderīgu ierīču uzlādei.

- Lietot tikai ar USB-C barošanas avotiem ar 5V spriegumu
- Nelikt metāla priekšmetus uz uzlādes virsmas
- Nelietot produktu ūdens tuvumā vai augsta mitruma apstākļos
- Neatstāt ierīci bez uzraudzības uzlādes laikā
- Produkts nav rotaļlieta – turēt bērniem nepieejamā vietā
- Neizjauciet ierīci – pastāv elektriskā trieciena vai bojājuma risks
- Nelietot produktu, ja barošanas vads vai USB-C ports ir bojāts
- Nelikt produktu siltuma avotu tuvumā (piemēram, radiatoriem, sildītājiem)

Piederums jānovieto vienmērīgi. Nestabils pamats var izraisīt piederuma un uz tā esošo priekšmetu krišanu.

Apkope un tīrīšana:

Tīrīt ar mīkstu, sausu drānu. Nelietot ķīmiskus līdzekļus vai ūdeni. Uzglabāt sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

Ja rodas jebkādi bojājumi vai defekti, nekavējoties jāpārtrauc lietošana, lai izvairītos no apdraudējuma veselībai vai dzīvībai. Jāsazinās ar ražotāju vai pārdevēju.

Istruzzjonijiet tas-Sigurtà – Detentur tal-Headphones b'Ċarġer Induttiv

Il-prodotti huma ppakkjati b'mod bir-reqqa biex jiġu protetti kontra ħsarat. Oqgħod attent meta tiftaħ l-ippakkjar – l-użu ta' għodod li jaqtgħu jista' jikkawża ħsara mhux intenzjonata lill-oġġett.

Jekk jinstabu xi ħsarat fil-prodott, għandek twaqqaf l-installazzjoni u tikkuntattja lill-manifattur jew lill-bejjiegħ immedjatament biex tagħmel talba ta' garanzija.

Prodott: Detentur tal-headphones b'ċarġer induttiv integrat

Provvista tal-enerġija: USB Tip C

Użu: Hażna tal-headphones u ċċarġjar bla fili ta' apparat

Użu Intern: Għall-użu ġewwa biss

Dan il-prodott huwa maħsub biex jintuża bħala detentur tal-headphones u ċarġer induttiv għal apparat mobbli. M'għandux jintuża għal skopijiet oħra bħal sostenn ta' oġġetti tqal jew iċċarġjar ta' apparat mhux kompatibbli.

- Uża biss ma' provvisti ta' enerġija USB-C ta' 5V
- Tpoġġix oġġetti tal-metall fuq il-wiċċ tal-iċċarġjar
- Tużax il-prodott qrib l-ilma jew f'umdità għolja
- Thallix il-prodott mingħajr superviżjoni waqt l-iċċarġjar
- Il-prodott mhux ġugarell – żomm 'il bogħod mit-tfal
- Tiddemontax il-prodott – jista' jikkawża xokk elettriku jew ħsara
- Tużax il-prodott jekk il-kejbil jew il-port USB-C huma bil-ħsara
- Tpoġġix il-prodott qrib sorsi ta' sħana (eż. heaters)

Il-prodott għandu jitqiegħed fuq superficje stabbli. Tqegħid fuq wiċċ instabbli jista' jikkawża li jaqa' u jwegġa' oġġetti oħra.

Manutenzjoni u Tindif:

Naddaf b'drapp artab u niexef. Tużax ilma jew kimiċi. Aħżen f'post niexef u 'l bogħod mix-xemx diretta.

Jekk iseħħ xi difett jew ħsara, waqqaf l-użu immedjatament biex tevita riskju għas-saħħa jew il-ħajja. Ikkuntattja lill-manifattur jew lill-bejjiegħ.

Instruções de Segurança – Suporte para Auscultadores com Carregador Indutivo

Os produtos são cuidadosamente embalados para protegê-los contra danos. Tenha cuidado ao abrir a embalagem – o uso de ferramentas afiadas pode causar danos acidentais ao produto.

Se forem detectados quaisquer danos no produto, interrompa a instalação e entre em contacto com o fabricante ou vendedor para apresentar uma reclamação.

Produto: Suporte para auscultadores com carregador indutivo integrado

Alimentação: USB Tipo C

Aplicação: Armazenamento de auscultadores e carregamento sem fios de dispositivos

Utilização: Apenas em interiores

Este produto destina-se a ser utilizado como suporte para auscultadores e carregador indutivo para dispositivos móveis. Não deve ser utilizado para outros fins, como suporte de objetos pesados ou carregamento de dispositivos incompatíveis.

- Utilize apenas com fontes de alimentação USB-C de 5V
- Não coloque objetos metálicos sobre a superfície de carregamento
- Não utilize o produto perto de água ou em ambientes húmidos
- Não deixe o produto sem supervisão durante o carregamento
- O produto não é um brinquedo – mantenha fora do alcance das crianças
- Não desmonte o produto – risco de choque elétrico ou danos
- Não utilize o produto se o cabo ou a porta USB-C estiverem danificados
- Não coloque o produto perto de fontes de calor (ex. aquecedores)

O acessório deve ser colocado sobre uma superfície estável. Colocá-lo sobre uma superfície instável pode causar a sua queda e de outros objetos.

Manutenção e Limpeza:

Limpe com um pano macio e seco. Não utilize produtos químicos nem água. Guarde em local seco e longe da luz solar direta.

Em caso de defeito ou dano, interrompa imediatamente a utilização para evitar riscos à saúde ou à vida. Contacte o fabricante ou o vendedor.

Producer: Domator24

Address: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

E-mail: support@diablochairs.com

Website: www.diablochairs.com

Suport pentru căști WOT:

Produsele sunt ambalate cu grijă, într-un mod care le protejează împotriva deteriorării. Trebuie acordată atenție la deschiderea ambalajelor, deoarece utilizarea unor instrumente ascuțite poate duce la deteriorarea accidentală a produsului.

În cazul constatării oricărei deteriorări a produsului, trebuie să se oprească montajul și să se contacteze imediat producătorul sau vânzătorul pentru a depune o reclamație.

Produs: Suport pentru căști cu încărcător wireless integrat

Alimentare: USB tip C

Utilizare: Depozitarea căștilor și încărcarea wireless a dispozitivelor

Utilizare: Doar în interior

Produsul este destinat utilizării ca suport pentru căști și încărcător wireless pentru dispozitive mobile. Nu utilizați produsul în alte scopuri, cum ar fi susținerea obiectelor grele sau încărcarea dispozitivelor care nu respectă standardele.

- Utilizați numai cu adaptoare USB-C cu tensiune de 5V
- Nu plasați obiecte metalice pe suprafața de încărcare.
- Nu utilizați produsul în apropierea apei sau în condiții de umiditate ridicată.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul încărcării
- Produsul nu este o jucărie – a se ține departe de copii.
- Nu demontați dispozitivul – pericol de electrocutare sau deteriorare.
- Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare sau portul USB-C este deteriorat.
- Nu plasați produsul în apropierea surselor de căldură (de ex. radiatoare, sobe).

Este necesară o poziționare uniformă a accesoriului. Așezarea pe o suprafață instabilă poate duce la căderea accesoriului și a obiectelor de pe acesta.

Întreținere și curățare:

Curățați cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați substanțe chimice sau apă. Depozitați într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

În cazul apariției oricărei defecțiuni sau deteriorări, opriți imediat utilizarea pentru a evita riscurile pentru sănătate sau viață. Contactați producătorul sau vânzătorul.

Držiak na slúchadlá WOT:

Produkty sú starostlivo zabalené tak, aby boli chránené pred poškodením. Pri otváraní obalov je potrebná opatrnosť, pretože použitie ostrých nástrojov môže viesť k neúmyselnému poškodeniu výrobku.

V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia výrobku je potrebné prerušiť montáž a okamžite kontaktovať výrobcu alebo predajcu za účelom reklamácie.

Produkt: Držiak na slúchadlá so zabudovanou bezdrôtovou nabíjačkou

Napájanie: USB typu C

Použitie: Uloženie slúchadiel a bezdrôtové nabíjanie zariadení

Použitie: Len v interiéri

Produkt je určený na použitie ako držiak na slúchadlá a bezdrôtová nabíjačka pre mobilné zariadenia. Výrobok sa nesmie používať na iné účely, ako je podopieranie ťažkých predmetov alebo nabíjanie zariadení, ktoré nie sú v súlade so štandardom.

- Používajte iba s USB-C adaptérom s napätím 5V
- Na nabíjaciú plochu neumiestňujte kovové predmety.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody alebo vo vlhkých podmienkach.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru počas nabíjania
- Výrobok nie je hračka – uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nerozoberajte zariadenie – hrozí úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie.
- Nepoužívajte výrobok, ak je napájací kábel alebo port USB-C poškodený.
- Neumiestňujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátory, ohrievače).

Je potrebné rovnomerné umiestnenie príslušenstva. Umiestnenie na nestabilnom povrchu môže viesť k pádu príslušenstva a predmetov z jeho povrchu.

Údržba a čistenie:

Čistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte chemikálie ani vodu. Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.

V prípade akejkoľvek poruchy alebo poškodenia okamžite prestaňte výrobok používať, aby ste predišli ohrozeniu zdravia alebo života. Kontaktujte výrobcu alebo predajcu.

Nosilec za slušalke WOT:

Izdelki so skrbno zapakirani, da se prepreči poškodbe. Pri odpiranju embalaže bodite previdni, saj lahko uporaba ostrih orodij povzroči nenamerno poškodbo izdelka.

Če opazite kakršne koli poškodbe izdelka, ne nadaljujte z montažo in se nemudoma obrnite na proizvajalca ali prodajalca za vložitev reklamacije.

Izdelek: Nosilec za slušalke z vgrajenim indukcijskim polnilcem

Napajanje: USB tipa C

Uporaba: Shranjevanje slušalk in brezžično polnjenje naprav

Uporaba: Samo za notranjo uporabo

Izdelek je namenjen uporabi kot nosilec za slušalke in indukcijski polnilec za mobilne naprave. Izdelka ne uporabljajte za druge namene, kot so podpora težkim predmetom ali polnjenje naprav, ki niso združljive s standardom.

- Uporabljajte samo z USB-C napajalniki z napetostjo 5V
- Ne postavljajte kovinskih predmetov na polnilno površino.
- Ne uporabljajte izdelka v bližini vode ali v pogojih visoke vlažnosti.
- Med polnjenjem ne puščajte naprave brez nadzora
- Izdelek ni igrača – hraniti izven dosega otrok.
- Ne razstavljajte naprave – nevarnost električnega udara ali poškodbe.
- Ne uporabljajte izdelka, če je napajalni kabel ali USB-C priključek poškodovan.
- Ne postavljajte izdelka v bližino virov toplote (npr. radiatorji, grelniki).

Izdelek mora biti nameščen na ravni površini. Namestitev na nestabilno podlago lahko povzroči padec izdelka in predmetov z njegove površine.

Vzdrževanje in čiščenje:

Čistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte kemikalij ali vode. Shranjujte na suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

V primeru kakršnekoli napake ali poškodbe takoj prenehajte z uporabo, da se izognete nevarnosti za zdravje ali življenje. Obrnite se na proizvajalca ali prodajalca.

Hörlurshållare WOT:

Produkten är noggrant förpackad för att skydda den mot skador. Var försiktig när du öppnar förpackningen, eftersom användning av vassa verktyg kan orsaka oavsiktlig skada på produkten.

Om du upptäcker några skador på produkten, avstå från montering och kontakta omedelbart tillverkaren eller återförsäljaren för att göra en reklamation.

Produkt: Hörlurshållare med inbyggd induktionsladdare

Strömförsörjning: USB typ C

Användning: Förvaring av hörlurar och trådlös laddning av enheter

Användning: Endast för inomhusbruk

Produkten är avsedd att användas som hörlurshållare och induktionsladdare för mobila enheter. Produkten får inte användas för andra ändamål, såsom att stödja tunga föremål eller ladda enheter som inte är kompatibla med standarden.

- Använd endast med USB-C-strömadaptrar med 5V spänning
- Placera inte metallföremål på laddningsytan.
- Använd inte produkten nära vatten eller i hög luftfuktighet.
- Lämna inte enheten utan uppsikt under laddning
- Produkten är inte en leksak – håll borta från barn.
- Demontera inte enheten – risk för elektrisk stöt eller skada.
- Använd inte produkten om strömkabeln eller USB-C-porten är skadad.
- Placera inte produkten nära värmekällor (t.ex. element, värmare).

Tillbehöret måste placeras på en plan yta. Placering på en instabil yta kan leda till att tillbehöret och föremål på dess yta faller.

Underhåll och rengöring:

Rengör med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemikalier eller vatten. Förvara på en torr plats borta från direkt solljus.

Vid fel eller skada ska användningen omedelbart upphöra för att undvika risk för hälsa eller liv. Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

Fejhallgató-tartó WOT:

A termékeket gondosan csomagolják, hogy megvédjék azokat a sérülésektől. A csomagolás felnyitásakor óvatosan kell eljárni, mivel az éles eszközök használata véletlenül károsíthatja a terméket.

Ha bármilyen sérülést észlel a terméken, ne kezdje el az összeszerelést, hanem azonnal lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy az eladóval a reklamáció benyújtása érdekében.

Termék: Fejhallgató-tartó beépített indukciós töltővel

Tápellátás: USB-C típus

Alkalmazás: Fejhallgató tárolása és vezeték nélküli eszközök töltése

Használat: Beltéri használatra

A termék fejhallgató-tartóként és mobil eszközök indukciós töltőjeként való használatra készült. Ne használja a terméket más célokra, például nehéz tárgyak alátámasztására vagy nem kompatibilis eszközök töltésére.

- Csak 5V feszültségű USB-C tápegységgel használja
- Ne helyezzen fém tárgyakat a töltőfelületre.
- Ne használja a terméket víz közelében vagy magas páratartalmú környezetben.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket töltés közben
- A termék nem játék – tartsa távol gyermekektől.
- Ne szerelje szét a készüléket – áramütés vagy károsodás veszélye áll fenn.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy az USB-C port sérült.
- Ne helyezze a terméket hőforrások közelébe (pl. radiátorok, kályhák).

A kiegészítőt egyenletes felületre kell helyezni. Instabil alapon történő elhelyezés a kiegészítő és a rajta lévő tárgyak leesését okozhatja.

Karbantartás és tisztítás:

Puha, száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon vegyszereket vagy vizet. Száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja.

Ha bármilyen hiba vagy sérülés jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatot az egészség vagy élet veszélyének elkerülése érdekében. Lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy az eladóval.